

DEE ZEE

Installation Instructions

Congratulations on your purchase of a quality Dee Zee product. Dee Zee is recognized as having the highest quality running boards and accessories on the market today. We have earned this reputation by offering our customers a product they can be proud to place on their vehicles. Dee Zee meets all the criteria of manufacturing a custom-fit product which guarantees it to be the easiest product to install.

INSTRUCTIONS: Please take time to read all instructions carefully before beginning installation.

Warning: It is the sole responsibility of the vehicle owner to check for tire clearance.

NOTE: The measurements for mounting all brackets and braces are approximations and may need to be moved slightly due to the variability of some vehicles. Please check for proper fit before any drilling, etc...

NOTE: Before drilling always check for wiring or other obstructions and drill accordingly.

NOTE: After drilling, Dee Zee recommends putting a sealant or rust inhibitor around all holes drilled into the body panel of the vehicle.

Notice: This instruction is for both FX Extruded and Brite Tread model boards. FX Extruded are used for purposes of illustrations.

NOTICE: This product requires the use of sheet metal screws. To use these screws, drill a hole as specified in the instructions. Once the hole has been drilled, tighten the screw firmly into the hole with a wrench. Caution should be taken **not to overtighten** the sheet metal screws.

WARNING: It is unlawful and dangerous to ride on running boards or side box boards while vehicle is in motion.

CLEANING INSTRUCTIONS: To maintain the bright finish of your Dee Zee aluminum running boards, clean with a mild detergent.

***If you should incur any problems with the installation of this product, please feel free to call us at 1-800-779-8222. So that we may better serve you when you call, please have the Part # and the LMO# from the labels on the outside of the box.*

DEE ZEE

Instruction d'installation

Félicitations pour votre achat d'un produit de qualité Dee Zee, une société reconnue pour ses marchepieds et ses accessoires de la plus haute qualité sur le marché d'aujourd'hui. Nous nous sommes mérité cette réputation en offrant à nos clients un produit qu'ils peuvent être fiers de placer sur leurs véhicules. Dee Zee répond à tous les critères de fabrication d'un produit personnalisé qui garantissent un produit facile à installer.

INSTRUCTIONS: Veuillez prendre le temps de lire toutes les instructions avec soin avant de commencer l'installation.

Avertissement: La vérification du dégagement de pneus relève de la seule responsabilité du propriétaire du véhicule.

NOTA: Les mesures pour l'installation de tous les supports et renforts ne sont que des approximations et il se peut que vous deviez déplacer un peu les accessoires selon votre véhicule. Veuillez vérifier le bon ajustement avant de percer, etc...

NOTA: Avant de percer des trous, vérifiez et tenez toujours compte du câblage ainsi que des autres obstructions.

Nota: Dee Zee recommande de placer un produit d'étanchéité ou un inhibiteur de rouille autour de tous les trous que vous venez de percer dans la carrosserie du véhicule.

Notice: Ces instructions conviennent pour les marchepieds des modèles FX extrudés et Brite Tread. Le modèle FX extrudé est utilisé dans l'illustration.

Notice: Pour ce produit, il faut utiliser des vis de tôle et il faut percer un trou tel que spécifié dans les instructions. Après avoir percé le trou, resserrez bien la vis dans le trou avec une clé. Attention de ne pas trop resserer les vis.

Avertissement: Il est illégal et dangereux de rester sur le marchepied ou la marche de la caisse du camion tandis que le véhicule est en marche.


















Instructions de nettoyage: Pour conserver le fini brillant de vos marchepieds d'aluminium Dee Zee, nettoyez-les avec un détergent doux.

***Pour tout problème avec l'installation de ce produit, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1-800-779-8222 (ANGLAIS). Afin de nous permettre de mieux vous servir lorsque vous nous appelez, veuillez avoir à portée de la main les numéros de équipement et le LMO que vous trouvez sur les étiquettes à l'extérieur de la boîte.*

Dee Zee FX Side Box Board Installation Instruction (2002 - Current) Dodge Ram 6ft. Box Pickup

Application Part Numbers:

- FX 32046 - FX Side Box Board
- FX 32346 - FX Black Side Box Board
- FX 35046 - Britetread FX Side Box Board
- FX 38046 - Stainless Steel FX Side Box Board
- FX 32946 - Chrome FX Running Board


A FX Side Box Board  1 Left Side 1 Right Side	B Bulb-Seal Gasket  3.5 ft.	C FX Endcap  1 Left 1 Right	D Angle Brace  X4	E Left Mounting Bracket  X1	F Right Mounting Bracket  X1
G Double Bent Mounting Bracket  X2	H 1/4 x 3/4" Carriage Head Bolt  FX 38046 (Only) X8 1/4 x 3/4" Slotted Hex Head Bolt  FX 32046 X8 FX 32346 X8 FX 35046 X8	I 1/4 x 3/4" Hex Head Bolt  X8	J 1/4" Hex Nut  X16	K 1/4" Flat Washer  X24	L 1/4 x 1" Black Phillips Round Head Screw  X4
M #10 x 5/8" Black Phillips Head Screw  X8	N 1/4 x 1" Sheet Metal Screw  X12	O 1/4 x 1" Sheet Metal Screw - black  X2	P  1 Left 1 Right		

Tools Required:

Outils Nécessaires:




Level




Vise-Grip




Ratchet / Wrench
 Sizes: 7/16" / 3/8"
 18mm
 19mm




Drill with a
 1/4" drillbit



Tin-snips



Phillips Head
 Screwdriver



Tape Measure







Safety
 Glasses

1

Place bulb-seal gasket (B) onto the backlip of fx running board (A) as shown below. Cut bulb-seal gasket (B) so that it is flush with the ends of fx running board (A).

Placez la garniture d'ampoule-joint (b) sur le backlip du panneau courant de fx (a) comme montré ci-dessous. Coupez la garniture d'ampoule-joint (b) de sorte qu'elle soit affleurante des extrémités du panneau courant de fx (a).




Tin-snips

2 This step only applies to FX 32046 / FX 32346 / FX 35046:

Slide three 1/4 x 3/4" slotted hex head bolts (H) into each of the channels on the bottom of fx running board (A) as shown below.


Diapositive trois 1/4 x 3/4" a rainé les boulons principaux d'hexa (h) dans chacun des canaux sur le bas du panneau courant de fx (a) comme montré ci-dessous.



3

Slide fx endcaps (C) onto the rear of fx running board (A) and secure into place using 1/4 x 1" black phillips round head screws (L). Tighten into place using a phillips head screwdriver.

Glissez les endcaps de fx (c) sur l'arrière du panneau courant de fx (a) et les fixez dans l'endroit à l'aide des vis rondes Phillips noires de 1/4 x 1. tête (l). Serrez dans l'endroit à l'aide d'un tournevis principal Phillips.




4

FX 32046 / FX 32346 / FX 35046: Align the 1/4 x 3/4" slotted hex head bolts (H) with the 1st and 3rd slots in angle braces (D) at the locations shown below. Secure angle braces (D) into place using 1/4" flat washers (K) and 1/4" hex nuts (J).


FX 32046 / FX 32346 / FX 35046: Alignez les boulons de tête d'hexa encochés le 1/4 x par 3/4"(h) avec les 1ères et 3èmes fentes dans les croisillons d'angle (d) aux emplacements montrés ci-dessous. Fixez les croisillons d'angle (d) dans l'endroit en utilisant les écrous les rondelles de 1/4"(k) et 1/4" d'hexa plats (j).

FX 38046: Place 1/4 x 1" carriage head bolts (H) through angle braces (D) and loosely thread 1/4" flat washers (K) and 1/4" hex nuts (J) onto each bolt. Place angle brace assemblies up to the welded channels on the bottom of fx running board (A) and position the angle brace assemblies at the dimensions shown below.


FX 38046: L'endroit les boulons de tête de chariot de 1/4 x de 1"(h) par les croisillons d'angle (d) et filètent lâchement les rondelles plates de 1/4" (k) et les écrous 1/4" d'hexa (j) sur chaque boulon. Placez les montages de croisillon d'angle jusqu'aux canaux soudés sur le bas du panneau courant de fx (a) et placez les croisillons d'angle aux dimensions montrées ci-dessous.



**FX 32046
FX 32346
FX 35046**




FX 38046 - Only



5

Slide fx mudflap (P) onto the front end of fx running board (A).
Note: You may have to trim the inner part of the fx mudflap (P) to fit the vehicle correctly.

Glissez le (P) de mudflap de fx sur l'embout avant du panneau courant de fx (A). **Note: Vous pouvez devoir équilibrer la partie intérieure du (P) de mudflap de fx pour adapter le véhicule correctement.**




6


Attach fx mudflap (P) to fx running board (A) using a 1/4 x 1" black sheet metal screw (O). Tighten into place using a 3/8" wrench / or socket.

Attachez le (P) de mudflap de fx au (A) courant de panneau de fx en utilisant un 1/4 x 1" noircissez la vis en métal de feuille (O). Serrez dans l'endroit en utilisant un 3/8" clé / ou plot.

3/8" Wrench or Socket




3/8" Wrench or Socket




7

Locate the sub-box support on the vehicle as shown below. Now locate the ground strap on the vehicle and remove the screw holding it into place. Place the mounting bracket (F) up to the sub-box support and secure the middle hole location on mounting bracket (F) and the ground strap to the ground strap screw location using a 1/4 x 1" sheet metal screw (N). Use the remaining two hole locations in mounting bracket (F) as a guide to drill 3/16" holes through the sub-box support. Secure mounting bracket (F) to the sub-box support using 1/4 x 1" sheet metal screws. Tighten into place using a 3/8" wrench / or socket. **Note: Passenger side of vehicle has ground strap and driver side has ground strap hole location only. Use mounting bracket (E) on the driver side of the vehicle.**




Ground Strap on vehicle

Localisez le support de secondaire-cadre sur le véhicule comme montré ci-dessous. Maintenant localisez le bus de masse sur le véhicule et retirez la vis le tenant dans l'endroit. Placez le support (f) jusqu'au support de secondaire-cadre et fixez l'emplacement moyen de trou sur le support (f) et le bus de masse à l'emplacement de vis de bus de masse à l'aide d'une vis en métal de feuille de 1/4 x de 1"(n). Employez les deux emplacements restants de trou dans le support (f) comme guide pour forer des trous de 3/16" au travers du support de secondaire-cadre. Fixez le support (f) au support de secondaire-cadre à l'aide des vis en métal de feuille de 1/4 x de 1". Serrez dans l'endroit à l'aide d'une clé de 3/8"/ou du plot. **Note: Le côté de passager du véhicule a le bus de masse et le côté de gestionnaire a l'emplacement de trou de bus de masse seulement. Utilisez le support (e) du côté de gestionnaire du véhicule.**






Drill with a 3/16" drillbit



3/8" Wrench or Socket



Safety Glasses





8

Place the double bent mounting bracket up to the sub-box support as shown below and clamp it into place using a pair of vise grips.

Placez le double support coudé jusqu'au support de secondaire-cadre comme montré ci-dessous et maintenez-le dans l'endroit en utilisant une paire de poignées d'étau.


Vise-Grip



9

Use the existing holes in double bent mounting bracket (G) as a guide to drill three 3/16" holes through the sub-box support.


Employez les trous existants dans le support déplié par double (G) comme guide pour forer trois trous de 3/16" au travers du support de secondaire-cadre.




10

Secure double bent mounting bracket (G) to the sub-box support using 1/4 x 1" sheet metal screws (N). Tighten into place using a 3/8" wrench / socket.

3/8" Wrench or Socket




Fixez le support déplié par double (G) au support de secondaire-cadre à l'aide des vis en métal de feuille de 1/4 x de 1"(n). Serrez dans l'endroit à l'aide d'une clé/d'plot de 3/8".




11

Place the fx running board assembly up to the mounting bracket and double bent mounting bracket as shown below and then clamp into place using a pair of vise-grips.

Vise-Grip





Placez le montage courant de panneau de fx jusqu'au support et au support déplié par double comme montré ci-dessous et puis le maintenez dans l'endroit en utilisant une paire de étau-poignées.



Make sure that the fx side box board is level and then make any final adjustments to the alignment of the fx side box board on the vehicle and then drill 1/4" holes through double bent mounting bracket and angle braces (D) as shown below. Now drill 1/4" holes through the mounting bracket and angle braces (D) as shown below. Note: It may be necessary to clamp the fx mudflap to the wheel well opening when aligning the fx side box board on the vehicle.


Assurez-vous que le panneau de cadre de côté de fx est de niveau et puis faites tous les réglages finals au cadrage du panneau de cadre de côté de fx sur le véhicule et forez alors les trous de 1/4" par les croisillons dépliés par double de support et d'angle (d) comme montré ci-dessous. Forez maintenant les trous de 1/4" par le support et les croisillons d'angle (d) comme montré ci-dessous. Note: Il peut être nécessaire de maintenir le mudflap de fx à l'ouverture de soute de train en alignant le panneau de cadre de côté de fx sur le véhicule.




13

Secure angle braces (D) to mounting brackets and double bent mounting brackets using 1/4 x 3/4" hex head bolts (I), 1/4" flat washers (K), and 1/4" hex nuts (J) as shown below. Tighten into place using 7/16" wrench / or socket.

7/16" Wrench
or Socket



Les croisillons bloqués d'angle (d) aux supports et au double ont déplié des supports en utilisant les boulons de tête d'hexa de 1/4 x de 3/4" (i), les rondelles de 1/4" (k), et les écrous 1/4" d'hexa plats (j) comme montré ci-dessous. Serrez dans l'endroit à l'aide de la clé de 7/16"/ou du plot.





14

Drill three 1/8" holes through fx mudflap (P) and the vehicle wheel well as shown below.

Forez trois 1/8 " des trous par le mudflap (P) et de fx la soute de train de véhicule comme montré ci-dessous.



Drill with a 1/8" drillbit

**15**

Secure fx mudflap (P) to the vehicle wheel well using #10 x 5/8" black phillips head screws (M).



Fixez le mudflap de fx (P) à la soute de train de véhicule en utilisant #10 X 5/8 " les vis Phillips de tête de noir (M).

Phillips Screwdriver

**16**

Now drill a 1/8" hole through the bottom of fx mudflap (P) and fx running board (A) as shown below.

Forez maintenant un 1/8" trou par le bas du (P) de mudflap de fx et du (A) courant de panneau de fx comme montré ci-dessous.

**17**

Secure the bottom of fx mudflap (P) to fx running board (A) using a #10 x 5/8" black phillips head screw (M) as shown below.

Fixez le bas du (P) de mudflap de fx à l'utilisation courante de (A) de panneau de fx #10 x 5/8" noircissez le (M) principal Phillips de vis comme montré ci-dessous.

Phillips Screwdriver

